



**OZNACZENIA:**

- · — RUROCIĄG FAZY GAZOWEJ Dn25 - STAL
- — — RUROCIĄG FAZY PŁYNNIEJ Dn25 - STAL
- · · · · PRZYŁĄCZE GAZU Z RUR PE100 SDR11
- — — — — UZIEMIENIE ZBIORNIKÓW I PAROWNIKA
- ||| KOLNIERZOWY ZAWÓR GAZU
- KULOWY ZAWÓR GAZU
- ⊗ REDUKTOR GAZU, Dn 25
- ⊗ ZAWÓR BEZPIECZENSTWA
- ⊗ ZAWÓR ODCINAJĄCY MAG 3, Dn50