

POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA ELASTODECK – INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być **wolne od luźnych elementów, kurzu, odtłuszczone i suche**. Zalecamy dokładnie wyczyścić powierzchnię.

- **odkurzyć; zmyć wodą z detergentem** (np. płyn do mycia naczyń) celem pozbycia się tłuszczu i kurzu; wyczyścić (np. szczotkami ryżowymi); **obficie spłukać wodą** celem pozbycia się resztek detergentu; **pozwolić powierzchni wyschnąć**
- **nie aplikować na nową papę**. Papa musi być sezonowana przez min 1 rok.
- **nowy beton** musi mieć możliwość dokładnego utwardzenia się i wyschnięcia co może trwać 1-3 miesięcy.
- w przypadku nowego betonu, wylewek samopoziomujących etc. **należy pozbyć się mleczka cementowego**.
- **Uwaga:** Elastodeck tworzy powłokę paroprzepuszczalną. Jednak jego paroprzepuszczalność jest ograniczona. Celem uniknięcia pęcherzy w powłoce uszczelniającej musimy zapewnić docelową dobrą wentylację w pomieszczeniu, nad którym wykorzystywany jest Elastodeck.
- w przypadku starej papy pęcherze powinny zostać rozcięte i otworzone w poprzek, wysuszone, a następnie pokryte za pomocą Elastodeck

Jest to kluczowy proces dla przyczepności powłoki do podłoża.

2. Warunki aplikacji

- Proszę dokonywać aplikacji przy minimum 8°C.
- Nie nakładać jeśli występują lub mogą się pojawić opady deszczu lub w przypadku bardzo wysokiej wilgotności.
- Nie nakładać gdy w nocy po aplikacji temperatura może spaść poniżej 0°C.
- Aplikować przy temperaturze 3 stopni powyżej punktu rosy. Nie zalecamy aplikacji wczesnie rano i wieczorem. Przy wieczornych aplikacjach może zdarzyć się, że powłoka spłynie.
- W warunkach letnich (temp. 20°C + wiatr) powłoka wysycha szybko - nawet w 1 godzinę. W warunkach jesiennych (temp. 8°C + wysoka wilgotność) wysychanie może wydłużyć się do 24 godzin+.

3. Nakładanie siatki

- Proszę równomiernie rozłożyć siatkę. W miejscach łączeń nałożyć ją na siebie - 5 cm.

3. Nakładanie powłoki uszczelniającej Elastodeck

A. Mieszanie

- Produkt należy **dobrze wymieszać** przed użyciem.

B. Aplikacja

- Elastodeck aplikujemy za pomocą pędzla, wałka lub napędu hydrodynamicznego.
- W przypadku pierwszej powłoki, celem zwiększenia przyczepności, **proszę rozcieńczyć Elastodeck dodatkiem 25% wody**.
- Kolejne powłoki nakładamy po wyschnięciu uprzedniej (min. 6 godzin).
- Kolejne powłoki można nakładać w grubych warstwach. **Przy kolejnych powłokach Elastodecku nie rozcieńczamy**.
- Celem uszczelnienia na m² **należy nałożyć min 1,2–1,5 kg. Powłoki muszą zakryć strukturę siatki**.
- **Ważna jest ilość nałożonego materiału na m², a nie liczba powłok**. Z reguły 1,2-1,5kg na m² aplikujemy w 2-3 powłokach.

Powyższe informacje dotyczą aplikacji w +/- 20 st. C. Dla innych temperatur proszę odnieść się do karty informacji technicznej.

Dodatkowe informacje znajdują Państwo w karcie informacji technicznej.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta i dystrybutora, firma Noxan Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza instrukcja stosowania zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtуска 13
61-052 Poznań

tel. +48 61 870 87 03
email: info@noxan.pl
www.noxan.pl

NOXAN
wiemy jak chronić